
V1: rozbočení v krabicích J

Funkční model 230 V; ochrany před schématem. Svítidlo s připojením PE.



Tečka = spoj; přemostění = bez spojení. Polohy kontaktů jsou jen zobrazený stav.