
Finder 14.01 – funkce BE / V1

V1: rozbočení v J; V2: L, N a PE v přístrojové krabici P.



N ke světlu vede mimo přístroj

Tlačítka T2... paralelně k T1